


¿Cómo configuro el **IVMS 4500** para ver mi DVR?

SOFTWARE MOVIL Ivms 4500

El software móvil 4500 es una herramienta adicional para poder tener acceso a tu DVR con un subdominio real desde un dispositivo Móvil.

ESQUEMA DEL SISTEMA



COMPATIBLE CON:

Android S.O.



iPad2/iPad3/iPad4



iPhone/iPod Touch



Nuevas Funciones para iPhone y Android:

Audio de 2Vias-- Recepción de Alarmas --Reproducción de Grabación

COMO AGREGAR MIS CAMARAS EN EL DISPOSITIVO MOVIL

PASO 1 ABRIR LA APLICACIÓN UNA VEZ DESCARGADA EN TU DISPOSITIVO MOVIL



PASO 2 AQUI ELEGIRAS SI DESEAS IR A LA PARTE DE VISUALIZACION EN VIVO, PLAYBACK (GRABACION), AGREGAR EQUIPO Y POR ULTIMO CONFIGURACION.



PASOS PARA :

AGREGAR EQUIPO DE FORMA **LOCAL**, DENTRO DE LA MISMA RED QUE SE ENCUENTRE EL DVR.

| | | |
|---------------|---------------|---|
| Alias | New Device 01 | ✕ |
| Register Mode | IP/Domain | > |
| Address | Enter address | |
| Port | 8000 | ✕ |
| User Name | admin | ✕ |
| Password | ***** | ✕ |
| Camera No. | 1 | |

NOMBRE COMO LO IDENTIFICARAS EN EL DISPOSITIVO.

DEBES DE SELECCIONAR MODO DE REGISTRO IP/DOMAIN.

TENDRAS QUE INTRODUCIR LA IP CON LA QUE TRABAJA TU DVR DE MANERA LOCAL.

PUERTO DE SERVIDOR NORMALMENTE UTILIZAMOS EL 8000 POR DEFAULT, SI SE MODIFICA EN EL DVR, TAMBIEN DEBES HACERLO AQUI.

USUARIO COMO INGRESAS AL DVR.

PASSWORD COMO INGRESAS AL DVR.

PASOS PARA:

AGREGAR EL EQUIPO DESDE OTRO **SITIO REMOTO** UTILIZANDO RED 3G O WIFI

| | | |
|---------------|---------------|---|
| Alias | New Device 01 | ✕ |
| Register Mode | IP/Domain | > |
| Address | Enter address | |
| Port | 8000 | ✕ |
| User Name | admin | ✕ |
| Password | ***** | ✕ |
| Camera No. | 1 | |

NOMBRE COMO LO IDENTIFICARAS EN EL DISPOSITIVO.

DEBES DE SELECCIONAR MODO DE REGISTRO IP/DOMAIN.

INTRODUCIR HOST O DOMINIO EJEMPLO: dvr.b.cctv.com.mx, o por medio de la IP PUBLICA ASIGNADA DEL MODEM EJEMPLO: 187.145.56.201

PUERTO DE SERVIDOR NORMALMENTE UTILIZAMOS EL 8000 POR DEFAULT, SI SE MODIFICA EN EL DVR, TAMBIEN DEBES HACERLO AQUI.

USUARIO COMO INGRESAS AL DVR.

PASSWORD COMO INGRESAS AL DVR.

**OTRO MANERA PARA:
AGREGAR TU EQUIPO EN SITIO REMOTO.**

| | | |
|----------------|--------------------|---|
| Alias | prueba | ✕ |
| Register Mode | IP Server | > |
| Server address | 201.144.111.150 | ✕ |
| Identifier | DS-7204HVI-ST16... | ✕ |
| User Name | admin | ✕ |
| Password | ***** | ✕ |
| Camera No. | 4 | |

NOMBRE COMO LO IDENTIFICARAS EN EL DISPOSITIVO.

DEBES DE SELECCIONAR MODO DE REGISTRO IP SERVER

AQUI DEBES INTRODUCIR EL NUMERO DE SERVIDOR EN DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO TU DVR EJEMPLO 201.144.111.150 PARA HIKVISION O 148.243.99.23 PARA EPCOM.

EN ESTA PARTE DEBES INGRESAR LO QUE ES LA SERIE COMPLETA DE TU DVR COMO LO MUESTRA EN LA IMAGEN.

USUARIO COMO INGRESAS AL DVR.

PASSWORD COMO INGRESAS AL DVR.

| | | |
|----------------|---------------------|---|
| Alias | New Device 02 | ✕ |
| Register Mode | HIDDNS | > |
| Server address | www.hik-online.com | ✕ |
| Device domain | Enter device domain | |
| User Name | admin | ✕ |
| Password | ***** | ✕ |
| Camera No. | 1 | |

NOMBRE COMO LO IDENTIFICARAS EN EL DISPOSITIVO.

DEBES DE SELECCIONAR EL MODO DE REGISTRO EN HIDDNS

AQUI DEBERAS INGRESAR LA DIRECCION DEL SERVIDOR PROPIO DE HIKVISION COMO LO MUESTRA LA IMAGEN

AQUI SE INTRODUCE DICHO DOMINIO GENERADO EN EL SERVIDOR DE HIKVISION.

USUARIO COMO INGRESAS AL DVR.

PASSWORD COMO INGRESAS AL DVR.

NOTA: CUANDO TERMINE DE LLENAR TODA LA INFORMACION DE LA FORMA QUE HAZ ELEGIDO DEBES DAR EN GUARDAR, Y TE DEBERA DE DAR LA OPCION DE START LIVE VIEW(visualización en vivo).